



**** IMPORTANT : Il s'agit d'étapes d'installation spécifiques à notre produit. Cependant, il est primordial de se référer au guide et aux méthodes d'installations complètes du code de construction en vigueur pour chaque condition particulière d'installation.**

Afin de ne pas endommager le produit, une connaissance minimale de l'installation des portes et fenêtres est requise pour effectuer les ajustements de finition présents dans de ce guide. Ces ajustements ne rectifient pas une mauvaise installation.

Nos produits de la série puRE doivent être installés avec un niveau au laser. * * *

1. Ouvrir le volet pour avoir accès aux trous d'installation
2. Fixer la fenêtre à la charpente de la maison, dans les trous pré-perçés en usine, avec des vis #10 (enduit zinc; plaqué nickel-chrome; acier inoxydable ou aluminium). Une vis d'une longueur minimale de 3" ou plus est requise selon l'espace entre le fond de clouage et la fenêtre.
3. Ajuster le volet afin qu'il soit d'équerre avec la boîte

a) Ajustement de la hauteur du volet:

Si votre fenêtre est plus grande que 30 pouces de haut, il n'y aura aucun ajustement de la hauteur du volet à effectuer.

Pour les fenêtres de moins de 30 pouces de haut :

Sur la penture du bas, repérer la cavité hexagonale pour y insérer une clé Allen 3mm. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajuster le volet vers le haut ou dans le sens inverse pour l'ajuster vers le bas.



b) Ajustement de la compression côté poignée:

Une fois le volet ouvert, repérer les boutons du mécanisme multipoint de la fenêtre (2 par volet).

Avec une clé Allen 4 mm, orienter le trait présent sur le bouton vers l'extérieur si vous souhaitez faciliter l'opération de la poignée. Il faut orienter ce même trait vers l'intérieur si vous souhaitez plutôt améliorer l'étanchéité de la fenêtre.



c) Ajustement compression côté penture: option snubber

Ouvrir le volet complètement. Repérer le mécanisme au milieu de la boîte côté penture.

Avec un tournevis étoile, desserrer les deux vis sans les retirer. Déplacer le mécanisme vers l'intérieur pour diminuer la compression ; déplacez-le plutôt vers l'extérieur pour augmenter l'étanchéité.



4. Comment activer ou désactiver le mécanisme de trémie

Repérer le mécanisme sur la fenêtre qui se retrouve dans le haut du volet sur les deux côtés.

Avec un objet pointu qui entre dans la cavité, pousser à l'endroit prévue, descendre la tige vers le haut et retirez-la.

Pour l'activer à nouveau, aligner la tige avec la cavité, pousser sur la tige et la monter.



Insérer l'objet pointu



Descendre la tige

Pour l'installation

**NE PAS UTILISER LE SCELLANT
BUTYL DE TREMCO**

* Non-compatible avec
nos fournisseurs de verre

